

Activar Funciones manualmente

- 1- CONTACTO
- 2-PONER CLAVE
- 3-APRETAR ACCELERADOR Y MANTENER
- 4- APRETAR BOTON SERVICE TANTAS VECES

START INHIBIT (18 VECES)
ENGINE STALL (19 VECES)
ANTI HI JACK (16 VECES)
SUPER ANTI HIJACK (30 VECES)
DESACTIVAR ANTI HI JACK Y SUPER
ANTIHACK (16 VECES)

IMPORTANTE:

Para activar la funcion SUPER ANTI HIJACK tiene que estar activada la funcion ENGINE STALL + ANTI HI JACK
Para volver a activar ANTI HI JACK hay que desactivar con 17 y volver a activar con 16

